



## Merkblatt Installation & Montage Batteriespeicher

### 1. Bedingungen an den Aufstellungsort

- ✓ Garagen, Carports, Nassräume usw. sind für die Aufstellung nicht geeignet
- ✓ Vor eindringendem Wasser und salziger Feuchte geschützt, Luftfeuchtigkeit max. 70%
- ✓ Betriebstemperaturbereich von -10°C bis + 40°C, starke Temperaturschwankungen und direkte Sonneneinstrahlung sollten vermieden werden
- ✓ Sauber und frei von leicht entzündlichen (z.B. Papier) oder explosiven (z.B. Benzin, Lacke, Ammoniak) Materialien
- ✓ Decke aus nicht brennbarem Material
- ✓ Raumvolumen min. 8 m<sup>3</sup>, Grundfläche min. 2 m<sup>2</sup>, ebener Boden
- ✓ Passive oder aktive Lüftung notwendig (bei 8 m<sup>3</sup>: Luftwechselrate von 12 m<sup>3</sup>/h)
- ✓ Nicht in Überschwemmungs- oder Erdbebengebieten oder höher als 2.000m gelegen
- ✓ Maximaler Abstand der Rückwand des Gerätes zur Wand 15 cm

### 2. Der Betreiber muss darüber hinaus sicherstellen, dass:

- ✓ die Verbindung mit dem Internet zur Verfügung steht (mit Kabel an Storion zu verbinden);
- ✓ das Gerät nur auf tragfähigen Oberflächen aufgestellt wird;
- ✓ nur autorisierte und geschulte Elektrofachkräfte den Transport, die Montage, die Installation, Inbetriebnahme, Einstellungen und Anschlüsse an dem Gerät vornehmen;
- ✓ die Anleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise von allen beteiligten Personen gelesen und verstanden werden;
- ✓ die Anleitung während des Transports, der Montage, Installation und Inbetriebnahme verfügbar ist;
- ✓ keine Softwareänderungen, keine Änderungen am Gehäuse oder an den Bestandteilen des Gerätes ohne Kenntnis und Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden. Bei Softwareänderungen, Änderungen am Gehäuse oder an den Bestandteilen des Gerätes erlischt der Haftungs- und Gewährleistungsanspruch;
- ✓ die Komponenten nicht geöffnet werden. Werden die Siegel durch unerlaubtes Öffnen der Komponenten gebrochen, erlischt der Garantieanspruch;